

**LAPEYRE** la maison...

BAIGNOIRE DE MASSAGE

---

# SYSTEME DETENTE

Mode d'emploi

Feuille de garantie



# BAIGNOIRE DE MASSAGE

# SYSTEME DETENTE

## Sommaire

1. Avant l'utilisation.
2. Implantation des éléments
3. Système
4. Entretien
5. Garantie

## 1. AVANT L'UTILISATION

Mode de fonctionnement du système eau ou air.

Lors de la mise sous tension de l'installation les témoins LED, placés sur la commande clignotent, le système est en attente et ne peut être enclenché. Dès que le niveau d'eau nécessaire est atteint, les témoins LED s'allument en rotation, le système est prêt à l'emploi.

## IMPORTANT

Avant la mise en service de votre balnéothérapie, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions se trouvant dans ce mode d'emploi.

### Produits de bain





Utiliser des produits **non-moussant** dans votre baignoire de massage.

### Précaution pour les systèmes eau







Bien que la crépine d'aspiration soit munie d'une sécurité, veillez à ce qu'elle ne soit pas obstruée par des objets tels que gants de toilette, jouets, etc. (risque de détérioration de la pompe eau). ATTENTION: malgré une sécurité, ne pas approcher votre tête de la crépine, car cela peut entraîner l'aspiration des cheveux longs.


## 2. PRINCIPE D'IMPLANTATION DES ELEMENTS DANS LE SYSTEME DETENTE



# BAIGNOIRE DE MASSAGE

## 3. SYSTEME DETENTE

Clavier	POUR SYSTEME EAU	Affichage LED
	<u>SYSTEME EAU</u> MISE EN MARCHÉ: Pression courte MODE CRENEAUX: Pression longue ARRET: Pression courte	LED 1
	<u>POUR PROGRAMME ZEN</u> MISE EN MARCHÉ: 1 ère pression ARRET: 2 ème pression	LED 2
	<u>POUR PROGRAMME TONIC</u> MISE EN MARCHÉ: 1 ère pression ARRET: 2 ème pression	LED 3
	<u>POUR PROGRAMME CRENEAUX</u> MISE EN MARCHÉ: 1 ère pression ARRET: 2 ème pression	LED 5
NB. - Fonctionnement du bain: il est limité à 20 min. à partir de la 1ère pression		



CLAVIER

LED 1 : Pompe eau  
LED 2 : Programme ZEN  
LED 3 : Programme TONIC  
LED 5 : Pompe CRENAUX

### PROGRAMME ZEN

Limité à 10 minutes

Temps Restant (min)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Venturi	CR-L	-	-	-	100%	-	-	-	-	CR-L
Pompe	100%	CR-L	100%	CR-L	100%	CR-L	-	CR-L	100%	100%

CR-L : Créneaux ON/OFF Lent , 15sec On, 15sec OFF.

### PROGRAMME TONIC

Limité à 10 minutes

Temps Restant (min)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Venturi	CR-R	CR-M	CR-R	-	CR-L	CR-R	-	-	CR-R	CR-L
Pompe	CR-R	CR-M	CR-R	100%	CR-L	100%	100%	-	CR-R	100%

CR-L : Créneaux ON/OFF Lent , 15sec On, 15sec OFF.

CR-M : Créneaux ON/OFF Lent , 12sec On, 12sec OFF.

CR-R : Créneaux ON/OFF Lent , 10sec On, 10sec OFF.

### 3. ENTRETIEN DE LA BAIGNOIRE ACRYLIQUE

Attention, je suis en acrylique (plastique)! Pour me garder neuve et brillante, après chaque bain, quand je suis encore chaude, nettoyez - moi avec une éponge imbibée d'eau chaude, et de savon liquide. Je crains les produits abrasifs, (pas de tampogex grattoir, etc). Pour garder mon éclat, utilisez de l'alcool à brûler sur un chiffon et essuyez-moi. En utilisant régulièrement votre baignoire, il est possible que de légères rayures apparaissent. Celles-ci peuvent être réparées très facilement. Mettez un peu de liquide de polissage sur une patte et frottez l'endroit fortement jusqu'à ce que le dommage ne soit plus visible

Nettoyer ensuite la baignoire avec un nettoyant pour acryl. Au cas où après quelques années, votre baignoire n'aurait plus l'éclat du neuf, étendre sur toute la surface la pâte à polir et laisser le produit un vingtaine de minutes. Bien frotter ensuite avec un chiffon doux.

#### Hygiène

Pour des raisons d'hygiène, il est bon de désinfecter le système toutes les 6 à 8 semaines (selon utilisation). Pour cela utiliser un produit désinfectant et faire fonctionner votre système. (Par ex: eau de Javel selon notice du produit). Bien rincer à l'eau froide après l'opération.

### 4. GARANTIE POUR SYSTEME DE BALNEOTHERAPIE

Garantie du système de massage: 2 ans pour moteurs, pompes, électronique et options

Ref. :

SWISSPOOL BALNEO S.A., CH 2612 - Cormoret (TüV-GS)

Cette carte de garantie est un document que le fabricant l'artisan spécialisé ou le revendeur est tenu de remplir. Conservez précieusement cette garantie dûment remplie ainsi que la facture. Toute déclaration erronée concernant la date d'achat et toute modification arbitraire des informations portées sur la garantie ont pour effet de nous libérer de notre engagement de garantie.

Sont exclus de la garantie, les dommages dus lors de transport et de manipulation, ainsi que de la mise en place incorrecte de l'objet. ( Le maître d'oeuvre, l'architecte ainsi que l'installateur sont tenu de respecter totalement les directives de pose fournies par le fabricant ).

Ceci s'applique également aux dommages apparus à la suite d'une utilisation non conforme, d'une manipulation incorrecte ou du montage de pièces de rechange et d'accessoires non livrés ni autorisés par nous.

Toute réclamation doit nous être adressée par écrit dans les sept jours après constatation du vice, en joignant la garantie ainsi que le justificatif d'achat.

En cas de litige, le for juridique est Courtelary

Date d'achat \_\_\_\_\_

Client, Nom et Adresse

Vendu par : Timbre et signature